

POSTUP OPRAVY

Zarezanie a vybúranie, frézovanie poškodeného povrchu obrusnej vrstvy až po neporušený, pôvodný materiál.

Dokonalé vyčistenie zarezanej plochy.

Infiltračný spojovací postrek plochy aj zvislých hrán spojivom.

Položenie a zfrutnenie zmesi AC, studenej zmesi alebo položenie MA prípadne trysková metóda *1

Prispôsobenie štruktúry povrchu opravovanej plochy posypom

Iné overené a zdokumentované technológie zhotoviteľom.